

Limpieza de pantallas para la salud e higiene

Es fundamental mantener las pantallas de Digital Signage y los Televisores Profesionales limpios, libres de polvo y huellas dactilares, para una mejor experiencia de visualización. Hoy más que nunca, es fundamental mantenerlos libres de bacterias y virus.

Qué necesitas

- Dos paños sin pelusa o de microfibra. No utilice paños abrasivos, como toallas de papel, porque rayarán la pantalla.
- Para las pantallas táctiles: solución de peróxido de hidrógeno al 1,5%.
- Para pantallas no táctiles: Solución de jabón suave (o líquido limpiador sin alcohol).

NOTA. Cuando utilice jabón, elija un producto que no deje residuos de "grasa", ya que éstos pueden acumular bacterias, virus y polvo.

Limpieza de la pantalla

- Apaga la pantalla y desconecta la fuente de alimentación.
- Desconecta todos los dispositivos periféricos, incluidas las unidades USB, los dongles y los reproductores multimedia.
- Limpia la pantalla con un paño seco sin pelusas o de microfibra para eliminar la suciedad y el polvo.

Pautas de limpieza

- Humedece un paño limpio para que solo esté húmedo, no empapado, usando peróxido de hidrógeno al 1,5% para pantallas táctiles o un líquido limpiador suave sin alcohol y sin amoníaco para pantallas no táctiles.
- Nunca pulverices el líquido limpiador directamente sobre la pantalla, podrías dañar los componentes internos. Aplícalo siempre con un paño.
- Limpia suavemente la pantalla con el paño, recordando hacerlo en una sola dirección.
- Deja secar completamente al aire antes de encender la pantalla.

Para tu seguridad

- 1** Utiliza guantes desechables para limpiar las pantallas, así evitarás el contacto con gérmenes y productos químicos.
- 2** Cierra siempre las tapas de los envases de limpieza y guárdalos de forma segura después de usarlos.
- 3** Lávate bien las manos después de limpiar la pantalla, aunque lleves guantes.