

# AJUSTES CLIENTE DE SKYPE

Skype

**Configuración**

Cuenta y Perfil

General

Privacidad

Apariencia

**Audio y vídeo**

Llamadas

Mensajes

Notificaciones

Contactos

Ayuda y comentarios

Desenfoque

Configuración de la cámara web

AUDIO

**Micrófono** Echo Cancelling Speakerphone(HDL300)

Ajustar automáticamente la configuración del micrófono

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Cancelación de ruido** Desactivado

Elija bajo si desea que otros usuarios puedan oír música. [Más información](#)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Probar audio

Control automático de ganancia **DESACTIVADO**

Cancelación de ruidos **DESACTIVADO**